


注释: 图示红色线路为国标三芯护套电缆









通过电源适配器供电,放置在与物联网模块通信无障碍处。

② 灯光模块



安装在灯光模组前端,接线方式如图; (注意:灯光零线必须与控制模块零线在同一回路里。 "L" 为火线输入。 "N" 为零线输入。"L1" "L2" "L3" 分别为三路灯光的火线输出。)



③ 窗帘模块



火线与火线连接,零线与零线连接;

④ 温湿度



火线与火线连接,零线与零线连接;

5 PM2.5



火线与火线连接,零线与零线连接。





⑥ 红外模块



安装位置与所控设备保持在10米内并无任何遮挡;


⑦ 功率测量



安装在所需统计电量设备前端,接线方式如图;



测量模块内无地线接口,设备如需连接地线可直接绕过模块连接地线, 方式如图;





⑧ 平板电脑



出厂预装indota app,通过app可控制所连接设备并查看状态;

9 12V适配器



与平板电脑连接供电,适配器红黑线端接平板电脑红黑线端(红线接红线,黑线接黑线) 棕线(火线)与蓝线(零线)与220v强电连接。

